



### INBETRIEBNAHME

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf, um sie bei Bedarf zu Rate ziehen zu können. Für Schäden die durch unsachgemäße Inbetriebnahme oder Handhabung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

### SICHERHEITSHINWEISE

Die Installation und die Leitungsverlegung darf nur nach den geltenden Vorschriften und Normen erfolgen. Falsche Handhabung kann ihre Sicherheit gefährden und zur Beschädigung der Leuchte führen. Funktioniert die Leuchte nicht mehr einwandfrei, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.

### MONTAGE

Achten Sie bei der Wahl des Montageortes auf eine ebene Auflagefläche, da ansonsten der IP-Schutzgrad nicht gewährleistet werden kann. Die Leuchte darf nicht abgedeckt betrieben werden! Nur zur Verwendung im Innenbereich.

### INSTALLATION

①

Beide Arretierungen mit einem Schraubenzieher eindrücken und Leuchte öffnen.  
Fallsicherungskarabiner öffnen und Bodenplatte entfernen.

②

Bitte beachten! Nur mit montieren der mitgelieferten Kunststoffunterlegscheiben wird der IP54 Schutzgrad gewährleistet!  
Montagelöcher bohren und Montageplatte befestigen.

③

Leistungsschalter  
Farbtemperaturschalter  
Gewünschte Leistung / Helligkeit und Farbtemperatur mittels Schiebescalter einstellen.

④

Fallsicherungskarabiner befestigen.  
Zuleitung an der Klemme anschließen.

⑤

Leuchtenkörper auf die Bodenplatte drücken bis ein Klicken zu hören ist. Die Leuchte ist betriebsbereit.

#### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: AC 230 V  
DC 186 - 260 V  
Lichtfarbe: 4.000 K / 3.000K  
Dimmbar: Nein  
Schutzklasse: II  
Schutzgrad: IP20 Wandmontage  
IP54 Deckenmontage

Max. Anzahl Leuchten an B16 SI-Automat:  
MWL-L1200-38: 91 Stk..

### PRODUKTVARIANTEN

Bezeichnung	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Maße (L/B/H mm)	Farbe	Artikelnummer
MWL-L120-38 WS	29 / 38 W	4.000 K 3.000 K	2.900 lm 3.800 lm	1.200 / 130 / 55	weiß	2010 0193